

T1  
AC107T3  
AC126T5  
AC107T7  
AC126T9  
AC126T11  
AF118T13  
AC128T19  
AD139

F-F1 FONO MAGNETICO - MAGNETIC PHONO  
 E-E1 MAGNETOFONO RIPRODUC - TAPE PLAYBACK  
 D-D1 SINTONIZZATORE - TUNER  
 C-C1 TV. - T.V.  
 B-B1 FONO CRISTALLO - CRYSTAL PHONO  
 A-A1 MAGNETOFONO REGISTRAZ. - TAPE RECORD

T2  
AC107T4  
AC126T6  
AC107T8  
AC126T10  
AC126T12  
AF118

AC128

T16  
AC127T18  
AD139

HIGH FIDELITY-10W+10W-STEREO AMPLIFIER G.1/237

pg

Uscita Canale 2  
Output Channel 2Additiva - Impedenza d'uscita  
Additive - Output impedanceUscita Canale 1  
Output Channel 1

N 141/10378 R

Power cord